

Kit reparație Everybit

Cod: pc-e-2172







Un kit de reparație pentru deviceuri este un set complet de unelte și accesorii esențiale pentru a repara sau înlocui componentele electronice ale telefoanelor, tabletelor, laptopurilor și altor gadgeturi. Acesta include instrumente precise, cum ar fi șurubelnițe speciale, plicuri de deschidere, pensete, ventuze și kituri de curățare, toate concepute pentru a lucra cu delicatețe și precizie asupra pieselor fragile ale dispozitivelor.

Kit de reparație personalizabil

Ideal pentru cei care doresc să efectueze reparații minore acasă, acest kit oferă soluția perfectă pentru a economisi timp și bani, fără a depinde de un specialist.

Fabricat din oțel S2 durabil, duritate: HRC 58-62
Phillips: PH000 PH00 PH0 PH1
Slotted: 1.0 1.5 2.0 2.5 ,3.0, 3.5, 4.0
Torx: T2 T3 T4
Torx Security: T5H T6H T7H T8H T9H
T10H T15H T20H
Pentalobe: P2
Tri wing: Y0.6
Dimensiune: 16.7*6.5*1.5 cm
Personalizare: gravura

Specificații produs